



## Achsmanschetten CV Boots Standard



Die Achsmanschetten CV Boots sind aus hochwertigem Material gefertigt und bestehen i. A. aus:

- 1 x Achsmanschette
- 2 x Klammern
- Schmierstoff

**Arctic Cat**

Model	Front Outboard	Front Inboard	Rear Outboard	Rear Inboard
250 2x4 99-05	-	-	WE130072	WE130070
250 4x4 01-05	WE130072	WE130070	WE130072	WE130070
280 4x4 98	WE140042	WE140047	-	-
300 2x4 03	-	-	WE140042	WE140047
300 2x4 98-02	-	-	WE130072	WE130070
300 4x4 98-05	WE130072	WE130070	WE130072	WE130070
371 4x4 98	WE140042	WE140047	-	-
375 4x4 02	WE130072	WE130070	-	-
400 2x4 03-05	-	-	WE130072	WE130070
400 4x4 03-08	WE130072	WE130070	WE130072	WE130070
400 4x4 98-02	WE130072	WE130070	-	-
400i 2x4 02	-	-	WE140042	WE140047
454 4x4 98 ab SN 13000	WE130072	WE130070	WE140042	WE140047
454 4x4 98 bis SN 13000	WE130060	WE130070	WE140042	WE140047
454 4x4 96-97	WE130060	WE130070	-	-
493 4x4 98	WE140042	WE140047	WE140042	WE140047
500 4x4 03-08	WE130072	WE130070	WE130072	WE130070
500 4x4 98-02	WE130072	WE130070	-	-
650 H1 4x4 05-08	WE130072	WE130070	WE130072	WE130070
650 H1 Prowler 06-08	WE130072	WE130070	WE130072	WE130070
650 V2 4x4 04-06	WE130072	WE130070	WE130072	WE130070
700 EFI Auto 4x4 07-08	WE130072	WE130070	WE130072	WE130070
700 H1 EFI 4x4 08	WE130072	WE130070	WE130072	WE130070
700 H1 Prowler TX 4x4 08	WE130072	WE130070	WE130072	WE130070

Montagematerial und Werkzeug siehe letzte Seite.

## Can-Am

Model	Front Outboard	Front Inboard	Rear Outboard	Rear Inboard
330 HO Outlander 2x4 04-05	-	-	WE130084	WE130085
330 HO Outlander 4x4 04-05	WE130080	WE130081	WE130084	WE130085
400 HO Outlander 4x4 06-08	WE130082	WE130083	WE130084	WE130085
400 HO Outlander 4x4 03-05	WE130080	WE130081	WE130084	WE130085
500 HO Outlander 4x4 08	WE130082	WE130083	-	-
500 HO Outlander 4x4 07	WE130082	WE130083	WE130086	WE130086
500 Quest 4x4 02-04	WE130080	WE130081	-	-
500 Renegade 4x4 08	WE130082	WE130083	-	-
500 Traxter 4x4 99-05	WE130080	WE130081	-	-
650 HO Outlander EFI 4x4 08	WE130082	WE130083	-	-
650 HO Outlander EFI 4x4 06-07	WE130082	WE130083	WE130086	WE130086
650 Quest 4x4 02-04	WE130080	WE130081	-	-
650 Traxter 4x4 05	WE130080	WE130081	-	-
800 HO Outlander EFI 08	WE130082	WE130083	-	-
800 HO Outlander EFI 06-07	WE130082	WE130083	WE130086	WE130086
800 Renegade 4x4 08	WE130082	WE130083	-	-
800 Renegade 4x4 07	WE130082	WE130083	WE130086	WE130086

## Honda

Model	Front Outboard	Front Inboard	Rear Outboard	Rear Inboard
300 TRX Fourtrax 4x4 88-00	WE130060	WE130057	-	-
350 TRX D Foreman 4x4 87-89	WE130060	-	-	-
350 TRX Fourtrax 4x4 86-87	WE130060	-	-	-
350 TRX Rancher 4x4 06	WE130060	WE130073	-	-
350 TRX Rancher 4x4 00-05	WE130060	WE130059	-	-
400 TRX Fourtrax Foreman 4x4 04-05	WE140042	WE140047	-	-
400 TRX Fourtrax Rancher 4x4 06-07	WE140042	WE140047	-	-
400 TRX Fourtrax Rancher AT 4x4 04-07	WE140042	WE140047	-	-
400 TRX Fourtrax Rancher ES 4x4 06-07	WE140042	WE140047	-	-
400 TRX Fourtrax Rancher AT GPScape 4x4 04-07	WE140042	WE140047	-	-
400 TRX 4x4 03	WE130060	WE130059	-	-
400 TRX 4x4 95-01	WE130060	WE130057	-	-
420 TRX Rancher ES 4x4 07-08	WE130060	WE130073	-	-
450 TRX Foreman 4x4 98-04	WE130060	WE130059	-	-
475 TRX Fourtrax Foreman 4x4 05-07	WE140042	WE140047	-	-
475 TRX Fourtrax Foreman ES 4x4 05-07	WE130052	WE140047	-	-
500 TRX Foreman 4x4 08	WE130060	WE130073	-	-
500 TRX Foreman 4x4 07	WE130052	WE130073	-	-

Montagematerial und Werkzeug siehe letzte Seite.

>>>

## Honda

Model	Front Outboard	Front Inboard	Rear Outboard	Rear Inboard
500 TRX Foreman 4x4 05-06	WE130052	WE130073	-	-
500 TRX Foreman ES 4x4 07 w/power steering	WE130060	WE130073	-	-
500 TRX Rubicon 4x4 08	WE130060	WE130073	-	-
500 TRX Rubicon 4x4 05-07	WE130052	WE130073	-	-
500 TRX Rubicon 4x4 01-04	WE130052	WE130059	-	-
650 TRX Rincon 4x4 05	WE130052	WE130073	WE130051	WE130038
650 TRX Rincon 4x4 03-04	WE130052	WE130059	WE130051	WE130038
680 TRX Rincon 4x4 08	WE130060	WE130073	WE130051	WE130038
680 TRX Rincon 4x4 06-07	WE130052	WE130073	WE130051	WE130038

## Kawasaki

Model	Front Outboard	Front Inboard	Rear Outboard	Rear Inboard
300 Bayou 4x4 89-04	WE130060	WE130059	-	-
300 Prairie 4x4 99-02	WE130060	WE130057	-	-
360 Prairie 4x4 09	WE130128	WE130024	-	-
360 Prairie 4x4 06-08	WE130060	WE130024	-	-
360 Prairie 4x4 03-05	WE130060	WE130057	-	-
400 Bayou 4x4 93-99	WE130060	WE130059	-	-
400 Prairie 4x4 97-02	WE130060	WE130057	-	-
610 Mule 4x4 09 (400cc) ab VIN# JK1AFEA1 9B547192	WE130122	WE130024	-	-
610 Mule 4x4 09 (400cc) bis VIN# JK1AFEA1 9B547191	WE130029	WE130057	-	-
610 Mule 4x4 05-08 (400cc)	WE130029	WE130057	-	-
650 Brute Force 4x4 04-09	WE130060	WE130024	-	-
650i Brute Force 4x4 09	WE130122	WE130024	WE130124	WE130024
650i Brute Force 4x4 06-08	WE130029	WE130024	WE130029	WE130031
650 Prairie 4x4 02-03	WE130060	WE130057	-	-
700 Prairie 4x4 04-06	WE130060	WE130024	-	-
750i Brute Force 4x4 08-09	WE130122	WE130126	WE130124	WE130024
750i Brute Force 4x4 05-07	WE130029	WE130024	WE130029	WE130031
750 Teryx 4x4 09 ab SN 9B500713	WE130124	WE130024	WE130130	WE130131
2010 Mule 4x4 90 (540cc)	WE130060	-	-	-
2510 Mule 4x4 00-02 (620cc)	WE130060	WE130059	-	-
2510 Mule Diesel 4x4 00-02 950cc	WE130060	WE130059	-	-
3010 Mule 4x4 01-08 (620cc)	WE130060	WE130059	-	-
3010 Mule Diesel 4x4 01-08 950cc	WE130060	WE130059	-	-
4010 Mule 4x4 09 (620cc)	WE130128	WE130024	-	-
4010 Mule Diesel 4x4 09 (940cc)	WE130128	WE130024	-	-

## Kymco

Model	Front Outboard	Front Inboard	Rear Outboard	Rear Inboard
500 MXU 4x4 06-07	WE130060	WE130057	-	-

Montagematerial und Werkzeug siehe letzte Seite.

## Polaris

Model	Front Outboard	Front Inboard	Rear Outboard	Rear Inboard
250 4x4 / 6x6 93	WE130020	-	-	-
250 4x4 90	WE130010	-	-	-
250 Big Boss 6x6 94	WE130015	-	-	-
250 Big Boss 6X6 92 (BTB)	WE130015	-	-	-
250 Big Boss 6X6 92 (USA)	WE130020	-	-	-
250 Trail Boss 4x4 93	WE130020	-	-	-
250 Trail Boss 4x4 92 (BTB)	WE130015	-	-	-
250 Trail Boss 4x4 92 (USA)	WE130020	-	-	-
250 Trail Boss 4x4 91	WE130015	-	-	-
250 Trail Boss 4x4 87-89	WE130010	-	-	-
250 Xplorer 4x4 00-02	WE130020	-	-	-
300 4x4 95	WE130015	-	-	-
300 4x4 94/96	WE130020	-	-	-
300 6x6 94	WE130020	-	-	-
300 Big Boss 6x6 94	WE130020	-	-	-
300 Hawkeye 2x4 06-07	-	-	WE130060	WE130057
300 Hawkeye 4x4 06-07	WE130060	WE130057	WE130060	WE130057
300 Xplorer 4x4 00-02	WE130020	-	-	-
300 Xplorer 4x4 96-99	WE130015	-	-	-
325 Magnum 4x4 01-02 (HDS)	WE130015	WE130002	-	-
325 Magnum 4x4 00-02 (exc HDS)	WE130015	-	-	-
325 Xpedition 4x4 00-02	WE130015	-	-	-
330 ATP 4x4 05	WE130020	WE130001	-	-
330 ATP 4x4 04	WE130020	-	-	-
330 Magnum 4x4 05-06	WE130020	WE130001	-	-
330 Magnum 4x4 03-04 (HDS)	WE130015	WE130002	-	-
330 Magnum 4x4 03-04 (exc HDS)	WE130020	-	-	-
335 Sportsman 4x4 00 (some models use u-joints)	WE130015	-	WE135540	WE135535
335 Sportsman 4x4 99	WE130015	-	-	-
335 Worker 4x4 99	WE130015	-	-	-
350L 4x4 / 6x6 93	WE130020	-	-	-
350L 4x4 90	WE130015	-	-	-
350 Sportsman 4x4 93	WE130020	-	-	-
350 Trail Boss 4x4 93	WE130020	-	-	-
350 Trail Boss 4x4 92 (BTB)	WE130015	-	-	-
350 Trail Boss 4x4 92 (USA)	WE130020	-	-	-
350 Trail Boss 4x4 91	WE130015	-	-	-
400L 6x6 95-96 (BTB)	WE130015	-	-	-
400L 6x6 95-96 (USA)	WE130020	-	-	-
400L 4x4 / 6x6 94	WE130020	-	-	-
400 4x4 94	WE130020	-	-	-
400 Big Boss 6x6 97	WE130015	-	-	-
400 Big Boss 6x6 95-96 (BTB)	WE130015	-	-	-
400 Big Boss 6x6 95-96 (USA)	WE130020	-	-	-
400 Big Boss 6x6 94	WE130020	-	-	-
400 Scrambler 4x4 00-02	WE130020	-	-	-
400 Scrambler 4x4 95-96/99 (BTB)	WE130015	-	-	-
400 Scrambler 4x4 95-96/99 (USA)	WE130020	-	-	-
400 Scrambler 4x4 97-98	WE130015	-	-	-

Montagematerial und Werkzeug siehe letzte Seite.

>>>

## Polaris

Model	Front Outboard	Front Inboard	Rear Outboard	Rear Inboard
400 Sportsman 4x4 03-04	WE130020	-	WE135530	WE135535
400 Sportsman 4x4 02	WE130020	-	WE135540	WE135535
400 Sportsman 4x4 01	WE130015	-	WE135540	WE135535
400 Sportsman 4x4 97	WE130015	-	-	-
400 Sportsman 4x4 95-96 (BTB)	WE130015	-	-	-
400 Sportsman 4x4 95-96 (USA)	WE130020	-	-	-
400 Sportsman 4x4 93-94	WE130020	-	-	-
400 Xplorer 4x4 99-02	WE130020	-	-	-
400 Xplorer 4x4 97-98	WE130015	-	-	-
400 Xplorer 4x4 95-96 (BTB)	WE130015	-	-	-
400 Xplorer 4x4 95-96 (USA)	WE130020	-	-	-
425 Xpedition 4x4 02	WE130020	-	-	-
425 Xpedition 4x4 00-01	WE130015	-	-	-
425 Magnum 4x4 / 6x6 97-98	WE130015	-	-	-
425 Magnum 4x4/6x6 95-96 (BTB)	WE130015	-	-	-
425 Magnum 4x4/6x6 95-96 (USA)	WE130020	-	-	-
450 Sportsman 4x4 06-07 ab 7/25/06	WE130003	WE130004	WE130007	WE130008
450 Sportsman 4x4 06-07 bis 7/25/06	WE130015	WE130006	WE130007	WE130008
500 ATP 4x4 05	WE130020	WE130001	-	-
500 ATP 4x4 04	WE130020	-	-	-
500 Big Boss 6x6 98-99	WE130015	-	-	-
500 Magnum 4x4 02 (HDS)	WE130015	WE130002	-	-
500 Magnum 4x4 02 (exc HDS)	WE130020	-	-	-
500 Magnum 4x4 99-01 (exc HDS)	WE130015	-	-	-
500 Outlaw 2x4 06-07 (w/IRS)	-	-	WE130020	WE130009
500 Ranger 2x4 05-07	-	-	WE130007	WE130008
500 Ranger 4x4 06-07	WE130020	WE130001	WE130007	WE130008
500 Ranger 4x4 04-05	WE130015	WE130006	WE130007	WE130008
500 Ranger EFI 4x4 06-07	WE130020	WE130001	WE130007	WE130008
500 Ranger 6x6 05	WE130020	-	-	WE135525
500 Ranger 6x6 04	WE130020	-	-	-
500 Scrambler 4x4 99-07	WE130020	-	-	-
500 Scrambler 4x4 97-98	WE130015	-	-	-
500 Sportsman 4x4 98-01	WE130015	-	WE135540	WE135535
500 Sportsman 4x4 97	WE130020	-	-	-
500 Sportsman 4x4 96 (BTB)	WE130015	-	-	-
500 Sportsman 4x4 96 (USA)	WE130020	-	-	-
500 Sportsman EFI 4x4 07 ab 7/25/06	WE130003	WE130004	WE130007	WE130008
500 Sportsman EFI 4x4 07 bis 7/25/06	WE130015	WE130006	WE130007	WE130008
500 Sportsman EFI 4x4 06	WE130015	WE130006	WE130007	WE130008
500 Sportsman HO 4x4 06	WE130015	WE130006	WE130007	WE130008
500 Sportsman HO 4x4 05	WE130020	WE130001	WE135530	WE135535
500 Sportsman HO 4x4 03-04	WE130020	-	WE135530	WE135535
500 Sportsman HO 4x4 02	WE130020	-	WE135540	WE135535
500 Sportsman HO 4x4 01	WE130015	-	WE135540	WE135535
500 Sportsman 6x6 02-06	WE130020	-	-	-

Montagematerial und Werkzeug siehe letzte Seite.

>>>

## Polaris

Model	Front Outboard	Front Inboard	Rear Outboard	Rear Inboard
500 Sportsman X2 4x4 06-07 ab 7/25/06	WE130003	WE130004	WE130007	WE130008
500 Sportsman X2 4x4 06-07 bis 7/25/06	WE130015	WE130006	WE130007	WE130008
500 Worker 4x4 99	WE130015	-	WE135540	WE135535
500 Xplorer 4x4 97	WE130020	-	-	WE135525
525 Outlaw 2x4 07 (w/IRS)	-	-	WE130020	WE130009
600 Sportsman 4x4 05	WE130020	WE130001	WE135530	WE135535
600 Sportsman 4x4 03-04	WE130020	-	WE135530	WE135535
700 Ranger EFI 6x6 06-07	WE130020	WE130001	WE130007	WE130008
700 Ranger XP 4x4 06-07	WE130020	WE130001	WE130007	WE130008
700 Ranger XP 4x4 05	WE130015	WE130006	WE130007	WE130008
700 MV7 4x4 07 (ab 7/25/06)	WE130003	WE130004	WE130007	WE130008
700 MV7 4x4 07 (bis 7/25/06)	WE130015	WE130006	WE130007	WE130008
700 MV7 4x4 05	WE130020	WE130001	WE135530	WE130008
700 Sportsman 4x4 05	WE130020	WE130001	WE135530	WE135535
700 Sportsman 4x4 02-04	WE130020	-	WE135530	WE135535
700 Sportsman EFI 4x4 06-07 ab 7/25/06	WE130003	WE130004	WE130007	WE130008
700 Sportsman EFI 4x4 06-07 bis 7/25/06	WE130015	WE130006	WE130007	WE130008
700 Sportsman EFI 4x4 05	WE130020	WE130001	WE135530	WE135535
700 Sportsman EFI 4x4 04	WE130020	-	WE135530	WE135535
800 RZR 4x4 08	WE130011	WE130001	WE130003	WE130133
800 Sportsman EFI 4x4 07 ab 7/25/06	WE130003	WE130004	WE130007	WE130008
800 Sportsman EFI 4x4 07 bis 7/25/06	WE130015	WE130006	WE130007	WE130008
800 Sportsman EFI 4x4 06 (stamped GKN on front outboard housing)	WE130015	WE130006	WE130007	WE130008
800 Sportsman EFI 4x4 06 (stamped NEAPCO on front outboard housing)	WE130020	WE130001	WE130007	WE130008
800 Sportsman EFI 4x4 05	WE130020	WE130001	WE135530	WE130008
800 Sportsman EFI X2 4x4 07 ab 7/25/06	WE130003	WE130004	WE130007	WE130008
800 Sportsman EFI X2 4x4 07 bis 7/25/06	WE130015	WE130006	WE130007	WE130008
Diesel 4x4 00-02	WE130015	-	WE135540	WE135535
Diesel 4x4 99	WE130015	-	-	WE135525

Montagematerial und Werkzeug siehe letzte Seite.

## Suzuki

Model	Front Outboard	Front Inboard	Rear Outboard	Rear Inboard
250 Quad Runner 4x4 99-02	WE130060	WE130057	-	-
250 Quad Runner 4x4 97-98 (marked 68 LAC on inboard housing)	WE130060	WE130057	-	-
250 Quad Runner 4x4 97-98 (marked 71 LAC on inboard housing)	WE130060	WE130038	-	-
250 Quad Runner 4x4 88-96	WE130060	WE130038	-	-
250 Quad Runner 4x4 87	WE130057	-	-	-
300 King Quad 4x4 99-02	WE130060	WE130057	-	-
300 King Quad 4x4 96-98 (marked 68 LAC on inboard housing)	WE130060	WE130057	-	-
300 King Quad 4x4 96-98 (marked 71 LAC on inboard housing)	WE130060	WE130038	-	-
300 King Quad 4x4 91-93	WE130060	WE130038	-	-
300 Quad Runner 4x4 94-95	WE130060	WE130038	-	-
400 Eiger 4x4 05-07	WE130060	WE130024	-	-
400 Eiger 4x4 03-04 (marked UJ68 on outboard housing)	WE130053	WE130062	-	-
400 Eiger 4x4 03-04 (marked 68 LAC on outboard housing)	WE130060	WE130057	-	-
400 Eiger 4x4 02	WE130060	WE130057	-	-
500 Quad Master 4x4 00-01	WE130060	WE130057	-	-
500 Quad Runner 4x4 98-01	WE130060	WE130057	-	-
500 Vinson Auto 4x4 06	WE130060	WE130024	-	-
500 Vinson 4x4 03-05	WE130053	WE130062	-	-
500 Vinson Auto 4x4 02	WE130060	WE130057	-	-
620 QUV 4x4 05	WE130060	WE130059	-	-
700 King Quad 4x4 05	WE130051	WE130038	WE130051	WE130038

Montagematerial und Werkzeug siehe letzte Seite.

## Yamaha

Model	Front Outboard	Front Inboard	Rear Outboard	Rear Inboard
250 Timberwolf 4x4 94-00	WE130060	WE130059	-	-
350 Big Bear 4x4 98-99	WE130060	WE130057	-	-
350 Big Bear 4x4 97 (marked 68 AC on inboard housing)	WE130060	WE130059	-	-
350 Big Bear 4x4 97 (marked 68 LAC on inboard housing)	WE130060	WE130057	-	-
350 Big Bear 4x4 87-96	WE130060	WE130059	-	-
350 Bruin 4x4 04-06	WE130060	WE130059	-	-
350 Grizzly 4x4 07-08 exc IRS	WE130060	WE130059	-	-
350 Grizzly 4x4 07-08 w/IRS	WE130060	WE130024	WE130060	WE130057
350 Wolverine 4x4 95-05	WE130060	WE130057	-	-
400 Big Bear 4x4 07-08 w/IRS	WE130060	WE130024	WE130060	WE130057
400 Big Bear 4x4 02-06 exc IRS	WE130060	WE130059	-	-
400 Big Bear 4x4 00-01 exc IRS	WE130060	WE130057	-	-
400 Grizzly 4x4 07	WE130060	WE130059	WE130060	WE130057
400 Kodiak 4x4 05-06	WE130060	WE130059	WE130060	WE130057
400 Kodiak 4x4 93-04	WE130060	WE130059	-	-
450 Grizzly 4x4 08	WE130060	WE130024	WE130060	WE130057
450 Grizzly 4x4 07	WE130060	WE130057	WE130060	WE130057
450 Kodiak 4x4 05-06	WE130060	WE130057	WE130060	WE130057
450 Kodiak 4x4 03-04	WE130060	WE130057	-	-
450 Rhino 4x4 07	-	-	WE140042	WE140047
450 Rhino 4x4 06	WE130029	WE130024	WE130029	WE130057
450 Wolverine Sport 4x4 06-08	WE130060	WE130059	-	-
600 Grizzly 4x4 98-01	WE130060	WE130057	-	-
660 Grizzly 4x4 04-08	WE130060	WE130062	WE130060	WE130057
660 Grizzly 4x4 03 (marked 68 LAC on outboard housing)	WE130060	WE130062	WE130053	WE130062
660 Grizzly 4x4 03 (marked UJ 68 on outboard housing)	WE130053	WE130062	WE130053	WE130062
660 Grizzly 4x4 02	WE130060	WE130057	WE130060	WE130057
660 Rhino 4x4 05-07	WE130029	WE130024	WE130029	WE130057
660 Rhino 4x4 04	WE130060	WE130057	WE130060	WE130057
700 Grizzly 4x4 07-08	WE130074	WE130059	WE130074	WE130059

Montagematerial und Werkzeug siehe letzte Seite.

## Werkzeug / Montagematerial

Das richtige Werkzeug erleichtert die Arbeit!

Hier finden Sie die passenden Tools zur fachgerechten Montage der EPI CV Boots. Bei sachgemäßer Anwendung garantiert der Hersteller eine optimale Dichtheit gegen Feuchtigkeit, Nässe und Schmutz.



### **Banding Tool (Ratcheting)**

Artikel-Nr.: BDT90

Der Schellenspanner mit Ratsche ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und ermöglicht die einfache fachgerechte Montage der EPI CV Boots. Mit diesem Tool werden die Schellen gespannt.



### **Banding Tool**

Artikel-Nr.: BDT75

Das Banding Tool ist eine einfache Hilfe zur Spannung der Schellen für die EPI CV Boots.



### **Economy Universal Banding Tool**

Artikel-Nr.: WE145020

Ersatz Wickelkern für Banding Tool BDT75.



### **CV Boot Clamp Kit**

Artikel-Nr.: WE145000

Nach Lösen eines Boots unbedingt eine neue Schelle verwenden. Der wiederholte Gebrauch einer bereits verwendeten Schelle kann Undichtigkeit zur Folge haben.

Das Kit besteht aus 4 Schellen und 1 Wickelkern.